


Grenrørsrenovering



Det er slet ikke svært eller dyrt at renovere grenrør, heller ikke de helt små dimensioner. Sammensæt selv dit startsæt og kom i gang med din første opgave.

1. Vælg hvilken Packer "krop" du ønsker at anvende:

Bestillings nr.:

0980058 Ø50-100mm (30mm)
 0980060 Ø100-150mm (40mm)
 0980062 Ø150-200mm (60mm)



2. Vælg hvilke/hvilken Packer "kalibreringslange" du ønsker af anvende:

Kalibreringslange er lavet af silikone og kræver et lavt installationstryk på 0,4-0,6 bar.

Kalibrerings-slanger varenr.	Størrelse i diameter	Længde i hovedledning mm	Grenrørs Længde mm
0980152	70x50-90°	ca. 900	ca. 390
0980156	100x50-90°	ca. 920	ca. 390
0980158	100x100-45°	ca. 910	ca. 480
0980160	100x100-90°	ca. 910	ca. 450
0980182	150x100-45°	ca. 910	ca. 430
0980186	150x100-90°	ca. 960	ca. 370
0980190	150x150-45°	ca. 920	ca. 560
0980192	150x150-90°	ca. 970	ca. 400



3. Vælg det antal luftskubbestænger du ønsker af anvende:


Nemt og effektivt system til at skubbe og dreje den nu oppustet grenrørspacker i røret.

Bestillings nr.: 0980321 & 0980323



4. Vælg det antal filthatte modeller du ønsker at anvende:

Filthatte Varenr.	Størrelse i diameter	Længde i hovedledning mm	Grenrørs Længde mm	Tykkelse mm
0980252	70x50-90°	ca. 340	ca. 400	3
0980256	100x50-90°	ca. 340	ca. 300	3
0980258	100x100-45°	ca. 400	ca. 350	3
0980260	100x100-90°	ca. 370	ca. 300	3
0980282	150x100-45°	ca. 400	ca. 370	3
0980286	150x100-90°	ca. 370	ca. 300	3
0980290	150x150-45°	ca. 440	ca. 400	3
0980292	150x150-90°	ca. 450	ca. 320	3



5. Derefter vælger du den type klister der passer til den aktuelle opgave:



Kontrolboks Tryk/Vakuum

Ved hjælp af kontrolboksen, kan du styre og kontrollerer tryk/vakuum i grenrørspackeren, dette forenkler isættelsen.

Bestillings nr.: 0980330

Bemærk! For korrekt positionering anbefales det at have et kamera i grenrøret.



Derefter kan du gå i gang, vi anbefaler at du altid har adgang fra grenrøret og en mere.

